

# PC-Link Lite / PC-Link Extended

### für Netzwerk und/oder USB (seriell)

Mit ÏPC-LINKÏ können die Tecson-Anzeigesysteme die Tankinhaltsdaten an einen Büro-PC melden.

- ÏTank-Spion Digital LX-2Ï oder Ïe-litroÏ über USB
- bzw. ÏLX-NETÏ oder ïe-litro net ï über Netzwerk

Die Software PC-LINK V4.20 (oder höher) kann auf CD oder als Internet-Download vorliegen. Die Nutzung dieser Software bedingt den käuflichen Erwerb und die Eingabe eines Lizenzschlüssels zur Freischaltung des Programms.



# Inhalt:

1.	Produktbeschreibung:	2
2.	Voraussetzungen:	3
3.	Installation	
3	3.1. Geräteverbindung über Netzwerk:	
3	3.2. Anschluss über USB-Port:	5
3	3.3. Installation der PC-LINK Software:	6
3	3.4. Programmstart und Lizensierung:	6
4.	Programmbedienung	
4	4.1. Hauptfenster	8
4	4.2. Einstellen Protokollfunktion	9
4	4.3. Einstellen Email-Funktion	
4	4.4. Manuelle Email absenden	
4	4.5. Verriegelung der Email-Einstellung	
4	4.6. Bestandsanzeige und Auswertungen	
5.	De-Installation	
6.	Geräteanschluss	
6	6.1. Anschlussschema über Netzwerk	
6	6.2. Anschlussschema seriell auf USB	14

# 1. Produktbeschreibung:



2540 Liter = 51.0 %

**PC-Link Lite** 

oder

### **PC-Link Extended**

- . Geräteanbindung über Netzwerk oder seriell (USB).
- . Tankinhaltsanzeige auf dem PC.
- . Darstellung und Auswertefunktionen: Entnahmekurve, Verbrauchstabelle, Liter-Logbuch.
- . Datenweitermeldung per Auto-Email.

Das Produkt **PC-LINK** ist ein Erweiterungs-Set für die elektronischen Füllstandsmesssysteme von Tecson. Die Füllstandsdaten eines oder mehrerer Tanks, werden dabei zyklisch an einen Büro-PC übermittelt. Das PC-LINK Programm läuft in der Windows Task-Leiste und protokolliert die Meldewerte der Geräte. Info- und Alarm-Emails können automatisch generiert werden. Zur grafischen Darstellung und für Auswertefunktionen wird das PC-LINK Programmfenster geöffnet.

A) Geräteanschluss seriell auf USB-Port des PCs. Der Anschluss erfolgt über die von Gerät kommende 2-Ader-Signalleitung auf den USB-Adapter des Sets: Abb. siehe Abschnitt 6.2.

Die Tankanzeiger LX-2 und £-litro±besitzen einen PC-Link-Direktausgang. Zur Aufschaltung auf den USB Port ist ein spezieller Adapter (Leitungsumsetzer) erforderlich. Leitungsquerschnitt und Länge bis 50m sind unkritisch (ggf. Rücksprache).

B) Geräteanschluss der Gerätefamilie LX-NET und ±-litro net± über Netzwerk (Ethernet / LAN)

Die TECSON Öltankanzeiger mit Netzwerkanschluss können direkt über LAN an die Ziel-IP eines PCs melden. Dort nimmt die PC-Link Software die Meldedaten an. Abb. siehe Abschnitt 6.1.

- Die Software PC-Link Lite kann maximal 4 Tankanzeigegeräte verwalten. Die PC-Client Funktion ist nicht verfügbar.
- Die Software PC-LINK Extended kann bis zu 56 Tankanzeigegeräte verwalten und bietet den Remote-Datenzugriff durch PC-Client Installation(en) auf PCs im Firmennetzwerk (Intranet). Dazu muss auf dem Host-PC der installierte Programmordner freigegeben werden (file sharing). Das PC-Client Programm wird über das setup.exe installiert.

# 2. Voraussetzungen:

#### - Windows®-Betriebssystem u. Festplattenplatz

Windows® Betriebssystem ® 64-Bit und 20 MB freier Festplattenplatz

#### - Auto-Email Versendungsfunktion, sofern gewünscht

Soll die Funktion *Automatische Email* genutzt werden, z.B. für Alarm oder Grenzstandmeldung, so muss der PC über einen permanenten Internet-Zugang verfügen und permanent eingeschaltet bleiben. Die entsprechenden SMTP-Parameter sind unter dem Menu Einstellungen => Email-Funktion einzustellen. Ziehen Sie ggf. Ihren Netzwerkadministrator zu Rate.

### - Kauf bzw. Lizensierung

Das PC-Link Programm ist frei kopierbar bzw. downloadbar. Die Benutzung bedingt einen gekauften Lizenzschlüssel; dieser wird anlagenbezogen generiert. Die AGBs sind zu beachten.

# 3. Installation

# 3.1. Geräteverbindung über Netzwerk:

### > => Siehe Abbildung unter 6.1

 Nach der Installation der Tankanzeigegeräte und dem Aufschalten per Netzwerkkabel an das LAN-Netzwerk sind die IP-Adressen zu konfigurieren:
 (Siehe dazu auch die Geräte-Dokumentation!)

Dem PC-LINK Host-PC ist eine feste IP im LAN zuzuweisen. (Ziehen Sie den Netzwerkadministrator für die Konfiguration des Routers zu Rate.)

Jeweils im Gerät wird unter dem Einstell-Menu % 5. NET% das Sendeziel eingestellt, so dass das Gerät zyklisch die aktuellen Bestandswerte an den PC-LINK HOST-PC meldet:

- Gerätemenu Í15. NETÍ => Dort mit der Plus-Taste durchsteppen bis sDest.‰ Als Destination (Meldeziel) %P:Port‰uswählen (Enter). Dort die IP und die Port-Nr des PC-LINK PCs einstellen, z.B.: 192.168.0.33:8000
- Der Meldezyklus des Gerätes kann am PC per Browser parametriert werden. Mit dem Browser das jeweilige Anzeigegerät aufrufen. Dazu die Geräte-IP in die Browser-Adresszeile eingeben:



 $\ddot{U}ber\ die\ \ensuremath{\mathbb{C}}\ \mbox{onfigqSchaltfläche und die\ Passworteingabe}\ (\ \mbox{Standardpasswort}\ =\ \mbox{tank}\ )\ \mbox{gelangen\ Sie\ auf\ die\ html-Seite\ \ensuremath{\mathcal{K}}\ \mbox{onfiguration}\ \mbox{\mbox{onfiguration}\ \mbox{\mbox{\mbox{chaltflache}}\ \mbox{\mbox{\mbox{stank}}\ \mbox{\mbox{\mbox{\mbox{\mbox{chaltflache}}\ \mbox{\m\mbox{\m\$ 

MUUE.	Deakiiv
Meldeparameter	
Meldeziel:	Eingabe IP:Port oder Domain:Port
(	192.168.0.33 : 8000
Intervall:	30 min 💌
Kritischer Grenzwert:	15 %
	wenn ein Tank unter Grenzwert 🛛 💌
Betankungserkennung:	10 %
Konfiguration speichern	

Dort lässt sich das Meldeintervall der Geräte an PC-LINK einstellen. Bei Verbrauchertanks ist ein Meldezyklus von 10 Min. empfohlen. Bei Umschlagtanks empfiehlt eventuell auch ein kürzerer Wert.

Zur Werteübernahme auf ‰onfiguration speichern‰licken.

### ALTERNATIV:

### 3.2. Anschluss über USB-Port:

#### > => Siehe Abbildung unter 6.2

Das Signalkabel ist eine 2-adrige Steuerleitung, verlängerbar mit z.B.  $2 \times 0.4 \text{ mm}^2$ . In der Regel muss diese Steuerleitung nicht geschirmt sein und kann auf gut 100 m verlängert werden.

Die Aufschaltung auf den PC erfolgt mit einem USB-Leitungswandler, siehe Abbildung.



Den Geräteausgang serial link-output± (linker Kontakt) verbinden mit Plus des USB-Adapters ( + = rot od. blau od. weiß ). Den rechten Kontakt verbinden mit Minus des USB-Adapters ( + = braun od. schwarz ).

- Für diesen USB-Adapter ist ggf. ein zusätzlicher Windows USB-Treiber zu installieren, siehe >> SETUP USB-Adapter << im Download oder auf der CD.</p>
- Im Programm PC-LINK ist unter dem Menupunkt <u>Einstellungen±der richtige COM-Port</u> auszuwählen, über den der USB-Adapter angesprochen wird.

# 3.3. Installation der PC-LINK Software:

- Die PC-LINK Software kann als CD vorliegen oder kann als Download vom Internet vorliegen. Das Programm SETUP.EXE ist wahlweise aus dem Ordner œleutschqoder dem Ordner œnglishqzu starten.
- > Das SETUP-Programm führt Sie durch den weiteren Installationsablauf.

#### 3.4. Programmstart und Lizensierung:

Das Installationsprogramm von PC-Link macht einen Eintrag im Windows<sup>®</sup>-System zum Autostart von PC-LINK. Der Benutzer sollte PC-LINK nicht beenden, sondern nur minimieren !

Sofern diese Autostart-Funktion nicht gewünscht ist, kann der PC-LINK Eintrag aus dem Autostart von Windows entfernt werden.



Anschließend muss die PC-LINK Software lizensiert werden. Ohne einen käuflich erworbenen und gültigen Lizenzschlüssel sind sämtliche PC-LINK Programmfunktionen gesperrt. Für die Freischaltung rufen Sie das Menu Sinstellungen => Lizer

Für die Freischaltung rufen Sie das Menu ‰instellungen => Lizenz-Schlüssel‰auf. Gehen Sie gemäß den dortigen Anweisungen vor...

#### LITE oder EXTENDED Version ?

Beim Erwerb des Lizenz-Schlüssels bestimmen Sie zwischen einem Freischaltschlüssel für die LITE oder für die EXTENDED Version des Programms. Funktionsunterschiede siehe unter 1. Produktbeschreibung.

#### Kommunikationseinstellung:

- (A) Wenn die Geräte **nicht** über Netzwerk angeschlossen sind, muss vor der Lizensierung der richtige **COM-Port** ausgewählt werden, siehe Bild.
- (B) Wenn die Geräte **über Netzwerk** angeschlossen sind, muss der Net-Client Port eingetragen werden, analog zu der Geräteeinstellung unter 3.1. Z.B. jeweils die **Port-Nummer 8000**.



Dazugeh auf der	nörige Einstellung per Browser Geräteseite ‰onfiguration‰
Meldeziel:	Eingabe IP:Port oder Domain:Port 💌
	192.168.0.33 : 8000

😭 Lizenz-Schlüssel 🛛 🛛									
TECSON PC-Link V 4.20 Copyright (c) 2014									
Lizensierung									
Diese Anwendung ist durch einen Lizenz-Schlüssel geschützt und darf nur mit einem gültigen und käuflich erworbenen Lizenz-Schlüssel benutzt werden. Den Lizenz-Schlüssel erhalten Sie bei folgender Adresse:									
Internet: <u>www.tecson.de/lic-pclink</u>									
Bei der Lizenzschlüsselanforderung ist die u. a. Geräte-Serienummer anzugeben.									
TECSON Digital Wulfsfelder Weg 2a D-24242 Felde (i. Holst.) Telefon: 04340 - 40 25 30 Telefax: 04340 - 40 25 29									
Seriennummer Gerät: 9999									
Eingabe Lizenz-Schlüssel: ABCDEFGHIKLMN									
Ok <u>A</u> bbrechen									

#### > Erwerb des Lizenz-Schlüssels

Zum Erwerb des Lizenzschlüssels klicken Sie in obigem Dialogfenster auf den blauen Hyperlink www.tecson.de/lic-pclink

Mit der Angabe einer **Geräte-Seriennummer** ist beim Hersteller ein Lizenzschlüssel anzufordern. In diesem Beispiel ist %2099% die anzugebende Seriennummer. Abhängig vom eingestellten Meldezyklus kann die Geräte-Mitteilung einige Zeit benötigen (evtl. 30 Min.).

> Beachten Sie die AGBs für Erwerb und Nutzung der Software.

# 4. Programmbedienung

# 4.1. Hauptfenster

1 980 Liter TECSON Tank-Spion PC-LINK	
Datei <mark>Einstellen</mark> Sprache Hilfe	
Schnittstelle Protokollfunktion Email-Funktion Tanks löschen Lizenz-Schlüssel Konfiguration löschen : 20%	ank 1-3 Tank-Spion PC-LINK TECSON
980 Liter	
Tank / Serien-Nr.: 3 / SN1172 💌	
Tankbezeichnung: Tank1 - Heizöl	
Einheit:	
Tanktyp: Linear	
Tankvolumen:  5000 Liter	
Tanknone: J2000 mm	
Messzeitrupkt 12.10.2007.07.44.10	
12.10.2007 07.44:10	
	Emails: aktiv

- Das Hauptfenster von PC-LINK zeigt die von den Anzeigeräten im Minutenabstand übertragenen Daten an. Vorraussetzungen sind:
  - Richtige Einstellung der Netzwerkparameter, siehe 3.1. oder richtige COM-Port Einstellung, siehe Menu ∉instellen => Schnittstelleq

🗅. Einstellungen Schnittstelle 🖃 🗖 🔀										
Aktiv										
	COM-Schnittstelle:	COM7 💌								
▼	Net-Client Port:	8000								
	Qk	Abbrechen								

- 2. Erwerb und Eingabe eines gültigen Lizenz-Schlüssels für die LITE oder EXTENDED Version.
- Für den/die Tank(s) sind die Tank-Parameter einmalig einzustellen, siehe obige Abbildung. Mit der Selektionsbox ‰ank / Serien-Nr.‰chalten Sie weiter zur Parametereingabe der einzelnen Tanks.

# 4.2. Einstellen Protokollfunktion

🗅. Einstellungen Datenprotokoll 📃 🗖 🔀								
✓ Protokoll in Logb	ouch-Datei:	1 Tag	•					
🔽 Protokoll in Ini-D	)atei:	1 Minute	•					
Pfad: C:	\Programme\1	Tecson\PC-Link\						
Hinweis: Die we au:	e Funktion Pro enn die Messaa sgelesen werd	tokoll Ini-Datei sollte aten von einem and Jen.	e nur dann aktivie eren Programm zy	rt werden, /klisch				
<u>k</u>		Abbrechen	Hilf	•				

### > Protokoll in Logbuch-Datei

Bei Aktivierung dieser Funktion trägt PC-LINK die Messdaten im eingestellten Zeitabstand in eine ASCII-Logbuch-Datei ein. Der Dateiname ist #ank nnn.csv±( importierbar z.B. mit EXCEL ). Bei mehreren angeschlossenen Tankanzeigern werden entsprechend mehrere Dateien angelegt.

### > Protokoll in INI-Datei (auch für die Funktion Netzwerk-Client)

<u>Diese Einstellung ist wichtig</u> bei der Benutzung von PCLINK Extended mit der Installation von PC-Client.exe auf Remote-PCs im Netzwerk.

Nur bei Aktivierung dieser Funktion wird die PCLINK.INI Datei stets mit den aktuellen Tankinhaltswert en als Volumen=nnnn für den oder die Tanks aktualisiert.

Über das Programm PC-Client.exe werden von anderen PCs diese Werte zyklisch ausgelesen.

Dafür ist der als Pfad (siehe Bild) angegebene Ordner im Netzwerk freizugeben (file sharing).

# 4.3. Einstellen Email-Funktion

🖏 Einstellungen 'Automatische Email-Benachrichtigung'								
Aktivierung:	<b>v</b>	Tank: 🔽 1 / SN1167						
Empfänger 1 (Email-Adr.)	Max.Mustermann@gmx.de	CC: Max.DerZweite@gmx.de						
SMTP Mail Server:	mail.gmx.de							
SMTP Port:	587							
STARTTLS:								
Login:								
User:	Absender							
Password:	*******							
Absender Email:	Absender@gmx.de							
Betreff:	50% von 100000 Liter, , , Tank 1 Diesel							
Zyklische Meldungen:	monatlich	oder 10 % Änderung						
Ab Meldeschwelle:	unter 10%	wöchentlich 👻						
	,	,						
Kundenname:	Absender	Telefon: 04340-402530						
PLZ, Ort:	24242 Felde	Strasse: Wulfsfelder Weg 2A						
Bemerkung:	Dies ist eine Bemerkung							
	Qk	<u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe						

Diese Auto-Email-Funktion bedingt, dass dieser PC über einen permanenter Internetzugang (DSL) verfügt. Bitte ziehen Sie ggf. Ihren Systemadministrator hinzu, um die Parameter einzutragen Uber Aktivierung kann die gesamte Email-Funktion vorübergehend komplett deaktiviert werden.

Über die Aktivierungsliste können einzelne Tanks, z.B. eine ۶ Regenwasserzisterne von der Email-Funktion ausgenommen werden.

Tank:	✓1 / SN1234	
	Present and a second state of the second state	

- In die Felder Empfänger 1 und CC sind die Email-Empfänger einzutragen.
- In das Felder SMTP Mail Server ist der Mail Server einzustellen.
- In das Felder SMTP Port ist der Port (Vorgabe 587) einzustellen.
- > **STARTTLS** aktiviert die STARTTLS Funktion
- Ist ein Login erforderlich, so ist Login zu aktivieren und der User und das Password einzutragen.
- In der Zeile Betreff sind keine Eingaben vorzunehmen. Diese Zeile zeigt schematisch, wie die Betreff-Zeile in der Email aussehen wird.

#### > Zyklische Meldungen

Für die zyklischen Meldungen ist ein Zeitraster (alle n Stunden) und ein Leerungsraster (alle n %) einzustellen. Beim Eintreten einer dieser Bedingungen erfolgt jeweils ein Email-Versendung.

#### Meldeschwelle (Grenzwert)

Diese Meldeschwelle ist ein Reserve-Pegel. Bei Unterschreiten der Meldeschwelle erfolgt sofort die Email-Versendung Grenzwert‰ Auch diese Meldung wird im einstellbaren Zeitabstand zyklisch wiederholt.

> Die Felder Kundenname bis Bemerkung werden in der Email wiedergegeben.

### 4.4. Manuelle Email absenden

- Durch Klick auf das Symbol <u>A</u>Manuelle Email senden<u></u>wird das Senden einer Email ausgelöst, wobei der Email-Inhalt identisch ist mit dem einer automatisch generierten Email.
- Die eingetragenen Schwellwerte und Zeitabstände f
  ür das automatische Senden bleiben bei dieser Funktion unber
  ücksichtigt.

# 4.5. Verriegelung der Email-Einstellung

- Die gesamten Einstellungen zu der Email-Funktion können durch ein Passwort geschützt werden.
- Durch Klick auf das Symbol Herriegeln/Entriegeln±erscheint ein Eingabefenster mit der Aufforderung, ein Passwort einzugeben.





# 4.6. Bestandsanzeige und Auswertungen



#### Bestandsanzeige der Tanks

Über die Reiterbedienung im Hauptfenster erfolgt die Anzeige der meldenden Tanks. Eine Geräte-Direktabfrage als Browser-Seite kann über einen Hyperlink aufgerufen werden. Siehe roter Hinweis in obigem Bild.

#### Auswertung Monatsverbrauch

Aufruf siehe roter Hinweis im Bild in obigem Bild.

🗅. Tab	J. Tabelle													
Tank:	Tank: Tank 1+2													
							Verbrau	ichs-Tabelle						
Ja	hr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
200	09	2.900 L	500 L	800 L	3.280 L									7.480 L
200	08	1.250 L	1.400 L	2.000 L	1.800 L	900 L	0 L	20 L	210 L	220 L	280 L	930 L	1.300 L	10.310 L
200	07				200 L	1.100 L	810 L	90 L	900 L	1.300 L	1.500 L	1.000 L	3.100 L	10.000 L
Sum	nme													27.790 L
							Ük	<u> </u>	port					



Der Aufruf erfolgt aus dem Hauptfenster unten rechts.

# 5. De-Installation

# 6. Geräteanschluss

# 6.1. Anschlussschema über Netzwerk



# 6.2. Anschlussschema seriell auf USB

