

Das Erweiterungs-Set 'PC-LINK' besteht aus



( Anschlusskizze siehe Rückseite )


- **PC-LINK Software auf CD, Version 3.03 (+)**
- **COM-Port Adapter für den PC-Anschluss**
- Bei Bedarf kann ein USB-Anschlussadapter bei Tecson bestellt werden.

Hauptfunktionen von **PC-LINK Lite**

- Anzeige der Tankinhalte auf dem PC von bis zu 4 Tanks.
- Liter-Protokollfunktion (Log-Datei)
- Automatischer Email-Versand mit den Bestandswerten.
- PC-Software in deutsch, englisch und andere Sprachen.

Zusätzliche Funktionen der Version **PC-LINK Extended**

- Anzeige der Tankinhalte auf dem PC von maximal 56 Tanks.
- Netzwerk-Funktionalität, Datenweitergabe an andere PCs im LAN.
- Schnittstelle zum Web-Portal [www.OilView.de](http://www.OilView.de) Standort-übergreifendes Bestandsmanagement.



### Anschlusschema:

**PC-LINK Lite / PC-LINK Extended**  
mit Aufschaltung mehrerer Tankanzeiger.

Die Tankanzeigergeräte der Serie LX-2 besitzen eine direkte Ausgangsklemme (serial output).

Sofern ein Adapter < Serial to USB > benötigt wird, fragen Sie bei Tecson an.